



Auslösesysteme

Die Digitalisierung für die exakte Steuerung aller Funktionen bei Relaxsesseln und Sofas mit entsprechenden Fernbedienungen ist bei confer inzwischen fester Bestandteil aller Entwicklungen. Manuelle Einbau-Taster und Auslösehebel ergänzen das Sortiment.



Digitale Steuerbox

D-Drive 23F Steuerbox RS 70 Relax M3 (mit Kopfst.)	Art-Nr. EZ 70-103002
D-Drive 23F Steuerbox RS 71 - Herzwaage M3	Art-Nr. EZ 70-103003
D-Drive 23F Steuerbox 4 Tasten RS 73 - Aufstehhilfe M3	Art-Nr. EZ 70-103004
D-Drive 23F Steuerbox 6 Tasten RS 73 - Aufstehhilfe M3	Art-Nr. EZ 70-103014
D-Drive 23U digitale Steuergeräte M3	Art-Nr. EZ 70-105300
D-Drive 45U digitale Steuergeräte M4	Art-Nr. EZ 70-105400



Handschalter für digitale Steuerung

D-SET Relax 4T + Home - Memory Funktion	Art-Nr. EZ 70-405201
D-SET Relax mit Motorischer Kopfstütze 6T + Home - Memory Funktion	Art-Nr. EZ 70-405301
D-SET Herzwaage 6T + Home - Memory Funktion	Art-Nr. EZ 70-405302
D-SET Herzwaage mit Motorischer Kopfstütze 8T + Home - Memory Funktion	Art-Nr. EZ 70-405401
D-SET Aufstehhilfe 6T + Home - Memory Funktion	Art-Nr. EZ 70-405303
D-SET Aufstehhilfe mit Motorischer Kopfstütze 8T + Home - Memory Funktion	Art-Nr. EZ 70-405402



Einbau-Taster manuell

Taster/Bowdenzug 500 mm Alu	Art-Nr. BZ 10-015007
Chrom	Art-Nr. BZ 10-015008



Einbau-Taster motorisch

Einbautaster 2-Tasten Edelstahl geschliffen	Art-Nr. BZ 31-100000
Einbautaster 4-Tasten Edelstahl geschliffen	Art-Nr. BZ 31-100300
Einbautaster 6-Tasten Edelstahl geschliffen	Art-Nr. BZ 31-100600
Einbautaster 2-Tasten schwarz chrom	Art-Nr. BZ 31-110000
Einbautaster 4-Tasten schwarz chrom	Art-Nr. BZ 31-110300
Einbautaster 6-Tasten schwarz chrom	Art-Nr. BZ 31-110600



Manuelle Auslösung

Auslösehebel links chrom	Art-Nr. BZ 01-013015
Auslösehebel rechts chrom	Art-Nr. BZ 01-013016